

**LÆS DENNE VEJLEDNING INDEN BRUG!** 

# **POPCORNMASKINE**



- Side 1**            Sådan betjener du Popcornmaskinen
- Side 2**            Efter brug af maskinen/rengøring
- Side 3**            Tekniske data/problemer

**GOD FORNØJELSE!!!**

**MX Multiservice – Eventudlejning**

**Tlf.: 22 40 65 64**

# SÅDAN BETJENER DU POPCORNMASKINEN


## TÆND MASKINEN

Øverst på popcornmaskinen sidder to knapper.

- Højre knap tænder varmen i gryden.
- Venstre knap tænder lys i maskinen og varmen i bundbakken

## TILBEREDNING AF POPCORN

 Ved opstart tændes begge knapper.

 Vent ca. 5 min til gryden er varm.

Brug de individuelle vedlagte målebægere


- 1) Tilføj **1 målebæger Kokosolie** og lad smelte
- 2) Tilføj **1 målebæger Popcorn kerner**
- 3) Tilføj **1 målebæger Salt**


 **Efter er par minutter.....**

Låget løfter sig, og der kommer varme popcorn ud.

 **Når der ikke popper flere majs**

Løft låget og tøm gryden ved at udløse håndtaget i højre side.


 Gentag tilberedningsprocessen, hvis du ønsker at lave flere popcorn.

 **GODT RÅD:** Hold lågerne lukket under tilberedning for ikke at spilde på gulvet.

### **VIGTIGT!**


- Brug kun ovenstående produkter fra MX Multiservice, da vi ikke kan garantere for kvalitet eller sikkerhed ved brug af andre produkter.
- Vær opmærksom på, at maskinen bliver meget varm flere steder.
- Kun voksne må operere maskinen.
- Børn bør ikke selv tage popcorn fra maskinen uden hjælp fra en voksen
- Det er **ikke** tilladt at håndtere popcornene med plastikting (f.eks. handsker, skeer eller andet) da plastik kan smelte fast på bund og gryde.


## EFTER BRUG AF MASKINEN / RENGØRING


 Tag stikket ud af kontakten.


\*Vent til gryden er kold.


 Tør det værste fedt af med køkkenrulle.


 Herefter aftørres ALT med en fugtig klud, også inde i gryden og låget.


 Brug **almindeligt** sæbevand og glas rens på glasfladerne.

 Opsamlingskuffen tømmes for korn, skaller, fedt og saltrester og afvaskes.

 Bunden tages ud og afvaskes.

 Fjern evt. skaller og korn fra rummet under den udtagelige bund.

 Gentag eventuelt processen indtil maskinen er helt ren.

 *Der må **ikke** bruges metalgenstande eller skuresvampe.*

 **INGEN DELE TÅLER VASK I OPVASKEMASKINE.**



## TEKNISKE DATA / PROBLEMER

Popcornmaskinen kører på almindelig 230V.

Strømforbruget er 6 ampere – ca. 1400 watt.

**Ved problemer** kontakt da omgående **MX Multiservice I/S** på tlf. **22 40 65 64**

### Generel fejlfinding

**✘ FEJL:** Omrører i gryden drejer ikke rundt, når popcornmaskinen er tændt

**☑ LØSNING:** Prøv i første omgang at genstarte popcornmaskinen – hjælper dette ikke kontakt da MX Multiservice.

**✘ FEJL:** Der er ikke lys i popcornmaskinen, når jeg trykker på knappen for lys

**☑ LØSNING:** Pæren kan være sprunget, men det forhindrer ikke i brug af popcornmaskinen.

**✘ FEJL:** De poppede popcorn holder ikke varmen i popcornsbeholderen efter popning - hvad skal jeg gøre?

**☑ LØSNING:** Varmelegemet kan være sprunget i bunden af popcornmaskinen (under stålpladen). Kontakt MX Multiservice.